

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων 8lt
με αισθητήρα φωτοκύτταρου



Green City Hellas Μ.Ε.Π.Ε.
Δωδώνης 9,
452 21 Ιωάννινα.

T: +30 26510 20206
E: info@bins.gr
W: www.bins.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ

Καπάκι κάδου από πλαστικό (φιλικό προς το περιβάλλον) με ματ υφή

Διακόπτης επαφής

Θήκη μπαταριών 2xAA

Οι μπαταρίες ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία

Ανοξείδωτο σώμα κάδου (ανθεκτικό, δεν αφήνει αποτυπώματα)

Εσωτερικός κάδος από πλαστικό (φιλικό προς το περιβάλλον)

Περιοχή ανίχνευσης και οθόνη

Διακόπτης τροφοδοσίας (στο πίσω μέρος του καπακιού)

Αντιολισθητική σχεδίαση βάσης



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα 1 : Έλεγχος των στοιχείων

Αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε έξω τον εσωτερικό κάδο. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στραμμένος προς το μέρος σας.



Βήμα 2 : Τοποθέτηση μπαταριών

Η συσκευή λειτουργεί με 2 κοινές μπαταρίες τύπου AA. Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το "+" και "-" που υπάρχουν στη θήκη. Κλείνετε το κάλυμμα της θήκης.



Βήμα 3 : Τοποθέτηση σακούλας

Τοποθετείστε μια σακούλα σκουπιδιών στον εσωτερικό κάδο και στερεώστε το μέρος της σακούλας που περισσεύει στη σπειροειδή οπή που υπάρχει στο σώμα του εσωτερικού κάδου (διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα 9211 και 9311).



Βήμα 4 : Ανοίξτε το διακόπτη

Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας (κόκκινο κουμπί) στη θέση "I". Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης με τον αισθητήρα είναι τώρα έτοιμο να λειτουργήσει.



Βήμα 5 : Οδηγίες για τη λειτουργία ανίχνευσης

Όταν κάποιο σκουπίδι ή μέρος του σώματος βρεθεί στην κοντά στην περιοχή ανίχνευσης (περίπου 15-25 εκατοστά μακριά από τον κάδο), τότε το καπάκι θα ανοίξει αυτόματα. Αφού το αντικείμενο ή το μέρος του σώματος απομακρυνθεί από την περιοχή ανίχνευσης τότε η οθόνη θα δείξει 5" και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρησή τους. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το καπάκι θα κλείσει.



ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΦΗΣ

Πιέστε "open", το καπάκι θα μείνει ανοικτό.
Πιέστε "close", το καπάκι θα κλείσει αυτόματα.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, λάβετε υπόψη τη σήμανση "+" "-" που υπάρχει στη θήκη των μπαταριών.
2. Χρησιμοποιήστε πάντα ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον κάδο. Μην πλένετε με νερό γιατί αυτό πιθανότατα θα καταστρέψει το εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Εάν πέσουν υγρά στο εσωτερικό του κάδου, καθαρίστε και στεγνώστε τον. Μόνο αν ο κάδος είναι στεγνός μπορείτε και πάλι να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα ανίχνευσης.
3. Μην πιέζετε με δύναμη το καπάκι, μην προσπαθείτε να το κλείσετε με βία, έτσι θα το προστατέψετε από ζημιές.
4. Όταν αντιληφθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών μειώνεται, αντικαταστήστε τις έγκαιρα. Έτσι θα αποφύγετε πιθανή διαρροή των υγρών των μπαταριών που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή του ηλεκτρικού κυκλώματος.
5. Αποφύγετε την έκθεση του κάδου στο άμεσο ηλιακό φως ή σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία.
6. Διατηρείστε την οθόνη καθαρή ώστε να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του αισθητήρα.
7. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες μιας χρήσης μαζί με επαναφορτιζόμενες.
8. Μη προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη του κάδου μόνοι σας. Ζημιές που θα δημιουργηθούν εξαιτίας τέτοιων ενεργειών δεν καλύπτονται από εγγύηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το καπάκι μένει ανοιχτό	1. Ελέγξτε ότι η μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" και "-"
	2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν επαρκή ισχύ
	3. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης είναι καθαρή, εάν δεν είναι καθαρίστε τη με καθαρό πανί.
Το καπάκι μένει κλειστό	1. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης είναι καθαρή, εάν δεν είναι καθαρίστε τη με καθαρό πανί.
	2. Αν μικροαντικείμενα ή σκουπίδια εμποδίζουν το κλείσιμο αφαιρέστε τα.
Το καπάκι κλείνει αργά	1. Χαμηλή στάθμη μπαταριών, αντικαταστήστε τις.
	2. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτίστε τις πλήρως.
Εάν όλα τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το τμήμα πώλησης και μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τον κάδο κάνοντας οτιδήποτε άλλο.	