

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλαστικός κάδος απορριμμάτων
10lt με φωτοκύτταρο και αισθητήρα



Green City Hellas Μ.Ε.Π.Ε.
Δωδώνης 9,
452 21 Ιωάννινα.

T: +30 26510 20206
E: info@greencityhellas.gr
W: www.greencityhellas.gr/

ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ

Εσωτερικό πλαστικό δαχτυλίδι για συγκράτηση της σακούλας

Καπάκι κάδου από πλαστικό (φιλικό προς το περιβάλλον)

Θήκη μπαταριών 2xAA εσωτερικά στο πίσω μέρος του καπακιού

Οι μπαταρίες ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία

Περιοχή ανίχνευσης και οθόνη

Πλαστικό σώμα κάδου (φιλικό το περιβάλλον)

Αντιολισθητική σχεδίαση βάσης



Green City Hellas Μ.Ε.Π.Ε.

Δωδώνης 9,
452 21 Ιωάννινα.

T: +30 26510 20206

E: info@greencityhellas.gr

W: www.greencityhellas.gr/

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα 1 : Έλεγχος των στοιχείων

Αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε έξω τον εσωτερικό κάδο. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στραμμένος προς το μέρος σας.



Βήμα 2 : Τοποθέτηση μπαταριών

Η συσκευή λειτουργεί με 2 κοινές μπαταρίες τύπου AA. Ανοίξτε τη θήκη κάτω από το καπάκι και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το "+" και "-" που υπάρχουν στη θήκη. Κλείνετε το κάλυμμα της θήκης.



Βήμα 3 : Τοποθέτηση σακούλας

Τοποθετείστε τη σακούλα σκουπιδιών στο ειδικό δαχτυλίδι εσωτερικά του κάδου



Βήμα 4 : Οδηγίες για τη λειτουργία ανίχνευσης

Όταν κάποιο σκουπίδι ή μέρος του σώματος βρεθεί κοντά στην περιοχή ανίχνευσης (περίπου 15-25 εκατοστά μακριά από τον κάδο), τότε το καπάκι θα ανοίξει αυτόματα. Αφού το αντικείμενο ή το μέρος του σώματος απομακρυνθεί από την περιοχή ανίχνευσης το καπάκι θα κλείσει σε 5 δευτερόλεπτα.



Green City Hellas M.E.Π.Ε.

Δωδώνης 9,
452 21 Ιωάννινα.

T: +30 26510 20206

E: info@greencityhellas.gr

W: www.greencityhellas.gr/

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, λάβετε υπόψη τη σήμανση "+" "-" που υπάρχει στη θήκη των μπαταριών.
2. Χρησιμοποιήστε πάντα ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον κάδο. Μην πλένετε με νερό γιατί αυτό πιθανότατα θα καταστρέψει το εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Εάν πέσουν υγρά στο εσωτερικό του κάδου, καθαρίστε και στεγνώστε τον. Μόνο αν ο κάδος είναι στεγνός μπορείτε και πάλι να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα ανίχνευσης.
3. Μην πιέζετε με δύναμη το καπάκι, μην προσπαθείτε να το κλείσετε με βία, έτσι θα το προστατέψετε από ζημιές.
4. Όταν αντιληφθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών μειώνεται, αντικαταστήστε τις έγκαιρα. Έτσι θα αποφύγετε πιθανή διαρροή των υγρών των μπαταριών που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή του ηλεκτρικού κυκλώματος.
5. Αποφύγετε την έκθεση του κάδου στο άμεσο ηλιακό φως ή σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία.
6. Διατηρείστε την οθόνη καθαρή ώστε να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του αισθητήρα.
7. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες μιας χρήσης μαζί με επαναφορτιζόμενες.
8. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη του κάδου μόνοι σας. Ζημιές που θα δημιουργηθούν εξαιτίας τέτοιων ενεργειών δεν καλύπτονται από εγγύηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το καπάκι μένει ανοιχτό	1. Ελέγξτε ότι η μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" και "-"
	2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν επαρκή ισχύ
	3. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης είναι καθαρή, εάν δεν είναι καθαρίστε τη με καθαρό πανί.
Το καπάκι μένει κλειστό	1. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης είναι καθαρή, εάν δεν είναι καθαρίστε τη με καθαρό πανί.
	2. Αν μικροαντικείμενα ή σκουπίδια εμποδίζουν το κλείσιμο αφαιρέστε τα.
Το καπάκι κλείνει αργά	1. Χαμηλή στάθμη μπαταριών, αντικαταστήστε τις.
	2. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτίστε τις πλήρως.
Εάν όλα τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το τμήμα πώλησης και μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε τον κάδο κάνοντας οτιδήποτε άλλο.	



Green City Hellas M.E.P.E.

Δωδώνης 9,
452 21 Ιωάννινα.

T: +30 26510 20206

E: info@greencityhellas.gr

W: www.greencityhellas.gr/